



J401A1A ハイバック
※コントロール・フレックス・ハイバック

J450A1A フォワードリール レバーセット

102A1D ハンガー (3.0)

J260A1A アンクルラダー

S74A1A ハイバック取付Tナット (744A1A)
ハイバック取付ビス (742A1A)

S70A1A ポスト取付Tナット (703A1A)
ポスト取付ビス (701A1A)

J360A1A トーラダー

J722A1A 取付ビス (ワッシャー付)

S17C1A センターディスク (173A1A)

アンクルラチェット取付ビス (740A1A)

SJ80A1C
アンクルラチェット (J801A1B)

アンクルストラップ (J201A1A) SJ20B1A
※パワースパインアンクルストラップ

アンクルコネクター J252A1A

ツールレススクリュー J740A1A

トーラチェット取付ビス (760A1A)
トーラチェット (J841A1B) SJ84A1C

トーストラップ (J301A1B) SJ31A1B

トーヒンジコネクター 351A1A

ツールレススクリュー J740A1A

ブッシュ 151A1C
※標準：Hard ブッシュ

フットピロー J120A1A
※3° カント付フットピロー

ポスト (161A1C) S16A1B

※ナイロン&リサイクル・カーボンポスト (161A1C)